



















Kombiinstrument




Choppertank




Kombisch.







Hauptkabelbaum Rewaco RF1	ab Okt. 05
Datum 30.08.2005	
















Kombiinstrument




Choppertank







Kombisch.






Hauptkabelbaum Rewaco RF1		ab Okt. 05
Datum 30.08.2005		






Hauptkabelbaum Rewaco RF1	ab Okt. 05
Datum 30.08.2005	



Secker 55 pol. Steuergerät

Hauptkabelbaum Rewaco RF1		ab Okt. 05
Datum 30.08.2005		



- 1) Kl.30 Motorsteuerung
- 2) Warnblinkschalter
- 3) Kl. 30 Frei
- 4) Kl. 15 Frei
- 5) Lichtmaschine, Rückfahrscheinwerfer
- 6) Kombiinstrument, Choppertank
- 7) Bremslicht
- 8) Standlicht rechts, Nebelschlußlicht
- 9) Standlicht links
- 10) Motorsteuerung